

Airfryer VitalCook



BRUGERVEJLEDNING Råd om brug og vedligeholdelse

Denne manual er oversat via elektronisk oversættelse og der kan derfor være tryk- og udtryksfejl.

GEMME DISSE INSTRUKTIONER

Denne vejledning indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger om vedligeholdelse, brug og drift af dette produkt. Manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual kan medføre alvorlig personskade. Hvis du ikke er i stand til at forstå indholdet af denne manual, skal du gøre din chef opmærksom på det. Du må ikke betjene dette udstyr, medmindre du har læst og forstået indholdet af denne manual.

VIGTIGE

Når du bruger en hvilken som helst type elektrisk apparat, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

- 1.- For at undgå mulige elektriske stød må du ikke lægge kablet, stikket eller apparatet i vand eller i anden væske. Før ikke skruetrækkere eller metalgenstande ind i apparatet.
- 2.- Brug IKKE elektriske artikler, hvis arbejdsområdet er fugtigt eller vådt, eller hvis arbejdet udføres i regnvejr. Hvis du bruger et elektrisk apparat med våde hænder eller stoppet i vand, kan du få et elektrisk stød.
- 3.- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller af en anden person, der er autoriseret af producenten. I tilfælde af håndtering af apparatet af ikke autoriserede personer ophører garantien straks med at være gyldig.
- 4.- Lad ikke kabler hænge ned fra borde eller bordplader, og lad dem ikke komme i kontakt med varme overflader.
- 5.- Brug ikke apparaterne, hvis de er beskadiget.
- 6.- Sluk for apparatet, før du skifter tilbehør eller hjælpepedale, der bevæger sig, når apparatet er i brug.
- 7.- Lad ikke apparaterne arbejde uden opsyn. Tag stikket ud af stikkontakten efter hver brug.

- 8.- Undgå kontakt med bevægelige dele. Vær særlig forsigtig ved rengøring af apparaterne.
- 9.- Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn, og før du samler, afmonterer eller rengør apparatet.
- 10.- Undgå kontakt med varme dele
- 11.- Brug kun dette elektriske apparat til det formål, som det er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke dele eller tilbehør uden producentens anbefaling.
- 12.- Brug kun originale reservedele.
- 13.- Dette apparat kan anvendes af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller uddannet i sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de risici, der er forbundet hermed.
Børn bør ikke lege med apparatet.
- 14.- Rengøring og vedligeholdelse, som udføres af brugeren, må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
- 15.- Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde for børn under 8 år.
- 16.- Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af en ekstern timer eller et fjernbetjeningsystem.
- 17.- Denne tekst er til brugere i lande med undtagelse af europæiske lande: Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- 18.- Producenten og sælgeren anses kun for at være ansvarlige for sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, hvis:
- A.- Maskinen anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen
 - B.- Det elektriske system i det miljø, hvori maskinen anvendes, er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

19.- BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER: Må ikke

bortskaffe dette produkt som uklassificeret kommunalt affald. På grund af brugen af elektriske og elektroniske dele skal dette produkt indsamles separat, som foreskrevet i det spanske kongelige dekret 208/2005 om separat indsamling af elektriske produkter.

VIGTIGSTE TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODEL:	69509
SPÆNDING:	220-240V; 50/60 Hz
POTENCIA:	1000 W
TIMER:	1 ~ 60 min (interval 1 Min)
TEMPERATURBEDØMMELSE:	40°C ~ 200°C (interval 5°C)
BEHOLDSKAPACITET:	3,0 L
BEHOLDERSTØRRELSER:	Ø19x9 cm
STØRRELSER:	34x25x33 cm
VÆGT:	3,00 Kg



VÆRDIGE OPLYSNINGER

Oplysninger om garantien

Denne manual indeholder installations-, sikkerheds- og betjeningsanvisninger for den elektriske frituregryde. Vi anbefaler, at alle installations-, betjenings- og sikkerhedsinstruktioner, der fremgår af denne manual, der skal læses før installation eller drift.

Den elektriske frituregryde er et produkt af omfattende forskning og feltprøvning. De anvendte materialer er udvalgt med henblik på maksimal holdbarhed, attraktivt udseende og optimal ydeevne. Hver enhed inspiceres og testes grundigt før forsendelse.

VIGTIGT! Opbevar denne vejledning til senere brug.
Hvis enheden skifter ejer, skal du sikre dig, at denne manual følger med

ADVARSEL

- 1.- Tilslut den elektriske frituregryde til en korrekt jordet stikkontakt med den korrekte spænding, størrelse og stikkonfiguration. Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal du kontakte en kvalificeret elektriker for at bestemme den korrekte spænding og størrelse og installere den korrekte stikkontakt.
- 2.- For at undgå skader skal du slukke for strømmen, trække stikket ud af stikkontakten og lade enheden køle af, før du udfører vedligeholdelse.

- 3.- For at sikre sikker og korrekt drift skal enheden placeres i en rimelig afstand fra brændbare vægge og materialer.
- 4.- Lad der være en fri plads på mindst 30 cm (12") til det frontale tømningssområde for at muliggøre korrekt og sikkert arbejde.
- 5.- For at undgå skader må du ikke trække i strømkablet for at undgå skader eller skader.



FORSIGTIGELSER

- 1.- Placer enheden i den rette bordhøjde i et område, der er praktisk for brug. Placeringen skal være vandret for at forhindre, at enheden eller dens indhold falder ned ved et uheld, og være stærk nok til at bære enhedens vægt.
- 2.- Placer ikke noget oven på el-frituregryden; det kan beskadige el-frituregryden eller udsætte personalet for mulig skade.
- 3.- Når du indstiller enheden til drift, skal du sikre dig, at enheden er slukket. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre personskade.
- 4.- For at undgå skader på apparatet eller personskade må frituregryden aldrig anvendes uden olie i beholderen.
- 5.- Enheden er ikke vejrbestandig. For sikker og korrekt drift skal enheden placeres indendørs, hvor den omgivende lufttemperatur er mindst 21°C (70°F) og højst 29°C (85°F).
- 6.- Anbring ikke den elektriske frituregryde i et område, der begrænser luftstrømmen omkring enhedens for- eller bagside.
- 7.- Nogle af de udvendige overflader på enheden bliver varme. Vær forsigtig, når du rører ved disse områder for at undgå skader.

HOVEDFUNKTION

Tilbered mad uden olie ved hjælp af cirkulerende varm luft.

INSTALLATION

UDPAKNING

- 1.- Åbn den store kasse. Fjern alt emballagemateriale og beskyttelsesbeklædning fra enheden og delene.
- 2.- Fjern alt tilbehør og bogens instruktioner.
- 3.- Placer apparatet på en hård overflade, som er plan og vandret.
- 4.- Sørg for at rengøre alle dele, der kommer i kontakt med mad, med sæbevand og tør derefter.

DELSLISTE

1.- Kontrolpanel

- 1a.- Knap til tidskontrol (1-60 min)
- 1b.- Knap til temperaturregulering (40-200°C)
- 1c.- Knap til START/PAUSE
- 1d.- ON/OFF-knap

2.- Frituregryderens krop

3.- Aftagelig kurv

4.- Indvendig rack

5.- Håndtag

6.- Ventilationsgitter

bagtil 7.- Strømkabel



OPERATION

1.- Træk forsigtigt den aftagelige kurv ud ved hjælp af håndtaget (5).

(3). 2.- Placer maden oven på den indre rist (4).

BEMÆRK: Maden må ikke overstige højden af den aftagelige kurv.

3.- Sæt kurven tilbage i frituregryden. Der høres et klik, når den er korrekt sat på plads.

BEMÆRK: Apparatet fungerer ikke, hvis kurven ikke er korrekt på plads.

4.- Sæt netledningen (7) i en kompatibel stikkontakt. Der høres 3 bip, og ON/OFF-symbolet (1d) bliver blåt. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede, indtil kontrolpanelet (1), ON/OFF-symbolet og START/PAUSE-knappen (1c) bliver blå.

BEMÆRK: På skærmen vises 15 minutter og 180 °C som standardindstilling.

5.- Afhængigt af den mad, der skal tilberedes, skal du indstille tiden med tidskontrolknappen (1a) og tilberedningstemperaturen med temperaturkontrolknappen (1b).

BEMÆRK: Der er nogle opskrifter i det opskriftshæfte, der følger med i æsken.

6.- Tryk på START/PAUSE-knappen for at starte apparatet; apparatet giver et akustisk bip.

BEMÆRK: Hvis apparatet ikke startes inden for 5 minutter, skifter det automatisk til standbytilstand; tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde displayet igen.

7.- Timeren begynder at tælle ned, når apparatet har nået den indstillede temperatur. På det tidspunkt skal du lægge maden i kurven for at starte tilberedningen. . Symbolet "MIN" bag timeren slukker, når der kun er et minut tilbage, og tilberedningstiden går fra 60 til 0 sekunder.

BEMÆRK: Hvis du har brug for at stoppe tilberedningen, skal du trykke på knappen START/PAUSE. Tryk på denne knap igen for at genoptage tilberedningen.

8.- Det kan være nødvendigt at røre i maden under tilberedningen for at opnå en ensartet stegetid. Træk forsigtigt kurven ud ved hjælp af håndtaget (apparatet stopper straks med at fungere), ryst forsigtigt ingredienserne, og sæt kurven tilbage i frituregryden. Apparatet genstarter automatisk.

9.- Apparatet bipper tre gange, når tilberedningstiden er udløbet. Fjern kurven, og læg den på en varmebestandig overflade.

ADVARSEL: For at undgå forbrændinger må du ikke røre ved kurvens yderside i et stykke tid efter brug; brug altid håndtaget.

10.- Kontroller, om ingredienserne er korrekt tilberedt. Hvis de ikke er færdige, skal du sætte kurven tilbage i frituregryden og indstille timeren til et par minutter mere ved samme temperaturindstilling.

ANBEFALINGER TIL BRUG

- 1.- Mad, der er lille eller er skåret i stykker, skal tilberedes i kortere tid end store stykker.
- 2.- For at opnå et bedre resultat, når du laver pommes frites, løgringe eller kyllingennuggets, skal du fjerne panden fra frituregryden halvvejs gennem tilberedningscyklussen, og rør rundt i maden. På den måde kan du beholde noget dele fra at blive undertilberedt.
- 3.- Kom lidt olie på de rå kartofler, inden de steges, for at få sprøde pommes frites.
- 4.- Snacks, der kan tilberedes i en ovn, kan også tilberedes i frituregryden.
- 5.- Brug frituregryden til at genopvarme mad, der allerede er blevet tilberedt.

Programmer frituregryden til 150° C i ti minutter for at genopvarme maden.

RENGØRING/VEDLIGEHOLDELSE

Rengør frituregryden efter hver brug. Følg nedenstående anvisninger.

- 1.- Tag frituregryden ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af, før du begynder at rengøre det. Den aftagelige kurv kan tages ud for at køle apparatet hurtigere ned.
- 2.- Rengør frituregryderens krop med en fugtig klud og tør den af. Frituregryderens krop kan ikke nedsænkes.
- 3.- Vask gryden og kurven med vand og sæbe. Disse dele tåler opvaskemaskine. Brug ikke metalredskaber eller slibende produkter til rengøring af disse dele, da de kan blive beskadiget.
- 4.- Tør alle dele, og saml dem igen på frituregryden.
- 5.- Opbevar frituregryden på et køligt, godt ventileret sted.

FEJLTABEL OG INSPEKTION

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet tændes ikke.	Apparatet er ikke sat i stikkontakten.	Sæt netledningen i stikkontakten.
Apparatet fungerer ikke.	Apparatet er slukket. Kurven er ikke korrekt placeret. Produktionsfejl.	Tryk på knappen ON/OFF. Skub kurven ind, indtil du hører et klik. Kontakt et autoriseret servicecenter for reparation.
Maden er ikke gennemstegt.	Der er blevet lagt for meget mad i kurven. Den indstillede temperatur er for lav. Tilberedningstiden er for kort.	Læg mindre mad i kurven. Sæt temperaturen op. Indstil en længere tilberedningstid.
Ingredienserne er ujævnt tilberedte.	Nogle ingredienser skal omrøres halvvejs gennem tilberedningen.	Rør rundt i ingredienserne under tilberedningen.
Kurven kan ikke sættes korrekt ind i frituregryden.	Der er for meget mad i kurven. Kurven er ikke placeret korrekt.	Overskrid ikke kurvens højde. Skub kurven ind, indtil du hører et klik.
Kontrolpanelet viser en fejlkode (E1, E2 og E3).	Temperaturfølerens åbne kredsløb fungerer ikke korrekt.	Sluk, tag stikket ud, vent et par minutter, og genstart maskinen. Kontakt et autoriseret servicecenter for reparation.

VILKÅRENE FOR GARANTIEN

Garantien har en varighed på 36 måneder mod alle fabrikationsfejl og begynder at løbe fra datoen for køb af instrumentet, som er bekræftet af den tilsvarende købsattest.

Følg følgende retningslinjer for korrekt installation af elektrisk udstyr:

- a) Sørg for, at strømforsyningsspændingen er den rigtige for den enhed, der skal tilsluttes, og at den samme strømforsyningsspænding er beskyttet af beskyttelsessystemer som f.eks. sikringer eller termiske magneter.
- b) Undgå, at elektrisk udstyr kommer i kontakt med vand og fugtighed. Der er **risiko for kortslutning og elektrochok**.
- c) Undgå at lade børn eller uautoriseret personale håndtere enheden.

Før du installerer den elektriske enhed, skal du omhyggeligt læse den manuelle vejledning. I tilfælde af en hændelse eller funktionsfejl **må du ikke skille noget ad**. Rådfør dig med din salgsmedarbejder. **Teknisk indgriben fra kundens side eller fra uautoriseret personale vil medføre, at garantien straks bortfalder.**

LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. er ikke ansvarlig for skader, der skyldes forkert installation eller brug af enheden.



LACOR MENAJE PROFESIONAL S.L.

Bº San Juan, s/n - Apdo. 18

Telf.: 943 769030 - Fax: 943 765387

Telf. Eksport: +34 943 769174 - Fax Export: +34 943 769222

comercial@lacor.es - www.lacor.es

20570 BERGARA (Gipuzkoa) - SPANIEN

GRUPO MARCOS LARRAÑAGA Y CIA

