

Funktioner – Canadian Ergo CE Eco 1 og 2 (illustreret er Eco 1)

Bemærk at armlæn er tilkøbt



Aktivering af vippefunktion (1)

For at aktivere vippefunktionen, træk ud i håndtaget (1) og vip bagover. Skub håndtaget ind, for at låse. Kan låses i flere positioner.

Justering af sædehøjden (1)

For at justeres sædehøjden, fjern vægten fra sædet og løft håndtaget (1). Slip håndtaget når den ønskede position nås.

Justering af vippefunktion (2)

For at hvor let stolen vipper, drej da på håndtag (2) til den ønsket vippemodstand opnås. Jo lettere det er at dreje på håndtaget, jo lettere vipper stolen.

