

Betjeningsvejledning til Kø nummersystem

Fjernbetjening



Forside



Bagside under pladen

Lydstyrke: Reguleres ned ved tryk på tast: - 5
Reguleres op ved tryk på tast: - 2

Lysstryken: Reguleres ned ved tryk på tast: - 4
Reguleres op ved tryk på tast: - 1

Hvis tallene på væg display er for langt fremme: Reguleres tilbage ved tryk på tast: - 7

Nulstil display: Tryk på C på forsiden af fjernbetjening

Ændring af frekvens:

Tryk på kontakten øverst på display - og der vises C1

Tryk på fjernbetjening 1-4-7 samtidigt - display på fjernbetjening viser nu C1, vælg derefter ny frekvens f.eks. 2 - tryk på 2, display viser nu C2. Tryk på nummerskifter tasten væg display skifter til den valgte frekvens.

Tilslut ekstra display: Hold kontakten øverst på displayet nede et par sekunder - display skifter til SL, display er nu "Slave", der følger "Master" displayet.