

Funktioner – Cashier kassestol

Varenr. 2313157008



Vippet har vægtjustering som kan finjusteres ved at dreje på knappen under sædet. Dette bevirker hvor let det er at vippe på stolen. Prøv dig frem til den ønsket modstand er nået

Sædedybden justeres på venstre side. Træk op i håndtaget og skyd sædet frem/tilbage til den ønskede position, slip da håndtaget.



Ryghøjden justeres ved at række begge hænder bagud og tage fast i ryglænets nederste del. Ryglænet løftes opad i hak. Ønsker man at rykke ryglænet ned igen, skal det løftet helt op og der slippes – så falder ryglænet ned i laveste position.

Ryginklen justeres ved at løfte op i håndtaget bagerst, bevæge ryglænet og låse igen i ønsket position, med håndtaget.

Sædehældning justeres ved at dreje på dette håndtag. Vip lidt på stolen og drej på håndtaget. Sædet kan justeres fra horisontalt til pegende mod gulvet. Drej frem mod sædets forkant, for at vinkle sædet mod gulvet.

Sædehøjden, 54-74 cm., justeres på stolens højre side. Træk op i det midterste håndtag for at aktivere gaspatronen. Fjern vægten fra stolen, hvis denne skal hæves. Bliv siddende hvis denne skal sænkes.

Vippet justeres på stolens højre side. Træk op i det forreste håndtag for at låse vippet op. Kan låses i flere funktioner. Lås ved at skubbe håndtaget ned.