

Før brug

Produktet vaskes af i varmt vand tilsat opvaskemiddel.

Under brug

A: Stegning med fedtstof: Produktet opvarmes til stegetemperatur ved middel varme, hvorefter fedtstoffet tilsættes.

B: Fedtfri stegning: Produktet opvarmes til stegetemperatur ved middel varme, hvorefter stegningen kan påbegyndes.

Efter brug

Produktet afvaskes i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Produktet rengøres lettest, mens det endnu er varmt. Produktet skal altid være fuldstændigt rent inden det stilles til side.

Brug ikke olie på spraydåse (aerosoldåse), da det kan forringe produktets slipbelægning.

Sørg for ikke at overophede produktet, da dette vil reducere slipeffekten. Overophedning dækkes ikke af garantien fra Scanpans side

De bør ikke anvende Deres SCANPAN produkt til opbevaring af mad. Hvis noget er brændt fast ved overophedning eller forkulning af fedtstof kan dette fjernes ved at fylde 3/4 af produkter med vand, bringe vandet i kog ved middel varme, tilsætte maskinopvaskemiddel, lade det småkoge i 15 minutter, og derefter skylle og skrubbe panden. Herefter kan produktet rengøres på normal vis.

Ved brug kan en vis slitage blive synlig på belægningen. Dette er normalt og påvirker ikke slipeffekten.

Forkert brug som f.eks. knivspidser og brug af elektrisk udstyr er ikke dækket af garantien.

Tåler maskinopvask, men dette anbefales ikke.

Tåler ovnvarme op til 260°C (500°F).