

Neumärker

Lohstr. 13 - 58675 Hemer / Postfach 4063 - 58663 Hemer
Telefon: +49 2372 9274-0 Fax: +49 2372 3304
DEUTSCHLAND

Bedienungsanleitung

Toaster chrom 6er

Art.-Nr. 05-50410

www.neumaerker.de

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitsvorkehrungen
2. Reinigung
3. 2, 4, 6-Scheiben Toaster
4. Combi-Toaster
5. Zangentoaster
6. Auswechseln der Heizelemente
7. Allgemeine Hinweise

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Toasters. Vor dem ersten Gebrauch Ihres Dualit Toasters wollen Sie bitte die nachfolgenden Instruktionen sorgfältig durchlesen, so daß Sie die besten Resultate erzielen können.

1. Kipphobel für Schlitzwahl
2. Abdeckung aus rostfreiem Stahl
3. Zeitschalter
4. Auswurfknopf
5. Krümelschublade

Warnung: Dieses Gerät muß geerdet werden.

1. Sicherheitsvorkehrungen

Überprüfen Sie vor Anschluß des Gerätes, daß die auf dem Geräteschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt. Um einen Kurzschluß zu vermeiden, tauchen Sie niemals Teile des Gerätes in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit.

Ziehen Sie den Netzstecker vor dem Reinigungsvorgang und wenn das Gerät nicht im Gebrauch ist heraus. Lassen Sie das Gerät vor dem Aufsetzen oder Abnehmen von Geräteteilen abkühlen.

Verwenden Sie niemals ein Gerät mit defektem Kabel oder Stecker. Das Anschlußkabel darf niemals mit heißen Oberflächen in Berührung kommen oder über eine Tischkante oder Theke hängen.

Wird das Gerät während des Gebrauchs mit entflammaren Material bedeckt, oder kommt es hiermit in Berührung, könnte ein Feuer entfacht werden. Das Brot könnte brennen. Daher dürfen Toaster niemals in der Nähe von oder unterhalb von Gardinen oder anderen brennbaren Materialien betrieben werden.

Überwachen Sie den Toaster während des Betriebes. Versuchen Sie niemals das Brot herauszunehmen, sofern der Stecker noch nicht herausgezogen worden ist. Lassen Sie das Gerät während des Toastvorganges niemals unbeobachtet. Gebrauchen Sie das Gerät nicht draußen.

Achtung: Wurde ein Stecker von dem Zuleitungskabel abgetrennt, sollte dieser sofort entfernt werden. Es ist gefährlich, abgeschnittene Stecker in eine 13-A Steckdose zu stecken.

Das richtige Wechseln der herausnehmbaren Sicherung wird durch die Farbmarkierung an der im Stecker befindlichen Klemmleiste vorgenommen. Verwenden Sie den Stecker niemals ohne Sicherungsabdeckung. Vergewissern Sie sich, daß die Spannung von Ersatzsicherung und Originalsicherung identisch ist.

2. Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker vor Reinigung des Gerätes.

Ziehen Sie die Krümelschublade heraus, und reinigen Sie diese täglich mit einem feuchten Tuch.

Krümel sollten vorsichtig von dem Gerät abgebürstet werden (verwenden sie nur eine weiche Bürste). Drehen Sie das Gerät herum, und schütteln Sie die Krümel heraus. Verwenden Sie niemals eine Gabel oder einen anderen scharfen Gegenstand, um abgebrochene Brotstücke zu entfernen, da hierdurch die Heizelemente beschädigt werden könnten.

Wischen Sie die Außenflächen des Toasters mit einem feuchten Tuch ab. Sie können einen Edelstahlreiniger zur Wiederherstellung des Glanzes verwenden.

Dieses Gerät darf niemals in Wasser getaucht oder per Wasserstrahl gereinigt werden.

3. Brot- und Brötchentoaster für 2, 4 oder 6 Scheiben

Zum Ausgleich auf unebenen Oberflächen wurde Ihr Toaster mit einem manuell verstellbaren Fuß ausgestattet.

2 Scheiben-Modell - Stellen Sie den Schalter für 1 oder 2 Schlitze ein.

4 Scheiben-Modell - Stellen Sie den Schalter für 2 oder 4 Schlitze ein.

6 Scheiben-Modell - Stellen Sie den Schalter für 2, 4 oder 6 Schlitze ein.

Stellen Sie den Kipphebel für die Wahl der Schlitze entsprechend ein. Stellen Sie den runden, schwarzen Auswurfknopf nach oben. Legen Sie die Brotscheiben von links nach rechts beginnend in alle durch den Kipphebel eingeschalteten Schlitze.

Der Toaster ist für sehr große Scheiben geeignet. Möchten Sie jedoch kleinere Brotscheiben toasten, stellen Sie den Auswurfknopf nicht ganz nach oben, und legen Sie nun das Brot so in den Schlitz, daß sich der obere Brotrand direkt unterhalb der Abdeckung aus rostfreiem Stahl befindet. Hierdurch wird eine gleichmäßige Bräunung gewährleistet.

Drehen Sie den Zeitschalter im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Ziffer auf der Skala:

1,5 = leichte Bräunung

2,0 = mittlere Bräunung

2,5 = dunkle Bräunung

Beim Toasten von Graubrot wählen Sie eine etwas höhere Einstellung.

Ist der Toaster noch im kalten Zustand und kommt dieser zum ersten Mal zur Verwendung, stellen Sie den Zeitschalter auf 2,5 da durch die Isolierung Hitze absorbiert wird.

Nachdem sich der Toaster aufgeheizt hat, reduzieren Sie die Bräunungsdauer, um gleichmäßige Resultate zu erzielen. Sobald der Zeitschalter gedreht worden ist, beginnt die automatische Zeitschaltung, und die rote Neonlampe leuchtet auf. Bei Erreichen der Nullstellung (dieses kann auch manuell eingestellt werden), schalten die Lampe und die Heizelemente ab. Das Toast springt nicht heraus, sondern wird bis zum Gebrauch im Toaster warmgehalten. Drücken Sie den runden Auswurfknopf herunter und das getoastete, zum Servieren bereite Brot wird ausgeworfen.

4. Combi-Toaster

Zum Ausgleich auf unebenen Oberflächen wurde Ihr Toaster mit einem manuell verstellbaren Fuß ausgestattet. Bevor Sie Ihren neuen Combi-Toaster zum ersten Mal gebrauchen, lesen Sie bitte die Sicherheitsvorschriften und die Reinigungsanleitungen.

Toasten von Brot:

Wählen Sie die Brotschlitze mittels des Kippschalters (dünne Linien). Vergewissern Sie sich, daß beide Schlitze mit Brotscheiben gefüllt sind, um eine gleichmäßige Bräunung zu erzielen.

Wollen Sie nur eine Scheibe toasten, legen Sie diese in den **Sandwich-Korb** und wählen Sie den Schlitz mittels des Kippschalters (breite Linie). Drehen Sie den Zeitschalter auf die gewünschte Einstellung.

Toasten von Sandwiches:

Wählen Sie den Sandwich-Schlitz mittels des Kippschalters (breite Linie). Verwenden Sie mitteldick geschnittene Brotscheiben. Streichen Sie ein wenig Butter auf jede Seite einer Scheibe und geben Sie die Füllung zwischen die nicht gebutterten Brotseiten. Legen Sie das Sandwich in den Korb und schieben Sie diesen in den Toaster. Stellen Sie den Zeitschalter, je nach der gewünschten Bräunung, zwischen 2 und 3 ein. Sobald der Toaster aufgeheizt ist, stellen Sie den Zeitschalter um eine halbe Ziffer zurück.

Der Zeitschalter schaltet automatisch ab, nachdem die vorgewählte Bräunungsdauer abgelaufen ist, oder der Schalter kann manuell verstellt werden. Das Sandwich wird bis zum Servieren im Toaster warmgehalten.

Unsere Vorschläge für die Füllung:

Dünn geschnittener Kochschinken und geriebener Käse
Tomaten und geriebener Käse, oder ähnliche Kombinationen

Toasten von Brötchen:

Legen Sie die Brötchen in den Sandwich-Korb und schieben Sie diesen in den Toaster. Stellen Sie die gewünschte Bräunungsdauer am Zeitschalter ein. Für das einseitige Toasten stellen Sie beide Schalter auf „0“. Hierdurch werden nur die rechte Seite des Sandwich-Schlitzes und die linke Seite des Brotschlitzes erhitzt. Stellen Sie den Zeitschalter wunschgemäß ein.

5. Zangentoaster

Zum Ausgleich auf unebenen Oberflächen wurde Ihr Toaster mit einem manuell verstellbaren Fuß ausgestattet.

Der Zangentoaster mit zwei Schlitzten ist mit zwei Zeitschaltern ausgestattet. (der obere schaltet den linken und der untere rechten Schlitz ein). Verwenden Sie mitteldicke Brotscheiben, eine Seite jeder Scheibe gebuttert und geben Sie die Füllung zwischen die nicht gebutterten Seiten. Legen Sie das Sandwich in einen Korb und schieben Sie diesen in einen oder in die beiden Schlitze. Stellen Sie den Zeitschalter entsprechend der gewünschten Bräunung für jeden gefüllten Schlitz zwischen 2 und 3 ein. Sobald der Toaster aufgeheizt ist, reduzieren Sie die Bräunungsdauer um eine halbe Ziffer. Der Zeitschalter schaltet automatisch ab, nachdem die vorgewählte Bräunungsdauer abgelaufen ist, oder der Schalter kann manuell verstellt werden. Das Sandwich wird bis zum Servieren im Toaster warmgehalten.

VORSICHT:

Das Aufheizen eines Schlitzes, der nicht mit Brot gefüllt wird, kann eine Beschädigung der Heizelemente und hierdurch eine ungleichmäßige Bräunung verursachen.

Gebrauchen Sie den Toaster nicht bei Fehlen oder Falscheinbau der Krümelschublade oder der Grundplatte.

Spezielle Tipps für ein erfolgreiches Toasten

Wir empfehlen die Verwendung von Brot in mittleren oder dicken Scheiben, das ein oder zwei Tage alt ist. Die Scheiben sollten sauber geschnitten sein und keine eingerissenen Kanten haben.

Versuchen Sie nicht, zu dicke oder zu lange Brotscheiben mit Gewalt in die Schlitz zu schieben, da es ansonsten nach dem Toastvorgang beim Auswerfen zu Schwierigkeiten kommen könnte. Geben Sie keine zerbrochenen Brotscheiben in den Toaster.

Geben Sie Brot in alle eingeschalteten Toastschlitze. Bleiben erhitzte Schlitz leer, wird das Brot in den übrigen Schlitz ungleichmäßig gebräunt. Die leeren Schlitz verursachen eine Überhitzung sowie ein vorzeitiges Abbrennen der Heizelemente.

Verwenden Sie den Toaster niemals als Warmhalteplatte, indem Sie den oberen Teil des Gerätes abdecken.

– Toaster werden mit Hochleistungs-Heizelementen von erstklassiger Qualität ausgerüstet. Wir garantieren jedoch nicht für deren Lebensdauer, da dieses allein von der Handhabung des Bedieners abhängt.

Wir empfehlen Ihnen, für den Anschluß des Toasters nur eine Steckdose zu verwenden, wo kein anderes Gerät angeschlossen ist. Andernfalls würde dieses zu einer Überspannung und somit zu einem Kurzschluß führen.

ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER, WENN DAS GERÄT NICHT IN GEBRAUCH IST.