

Made in Italy



JC6 26x12 €18.33

JC8 26x12 Ff6440.30

JC10 26x12 89.500.000

JS14 26x16 \$ 91-2004 \$26.08

JS16 26x16 30--4200 60211834

### SKIFT ETIKETRULLE

1



For at åbne etiket huset, træk opad.

2



Åben bunden ved at trække i bundpladen ved håndtaget.

3



aLøft den inderste bundplade og læg etiketrollen i huset, etiketterne på rullen skal vende opad.


Klik huset på plads.

4



Træk etiketstrimlen ca. 10 cm. Frem og

5



luk den inderste bundplade mellem to etiketter, og luk derefter den yderste bundplade.

### TRYKVÆRKS JUSTERING

6

For at justere trykket på etiketten, løsen skruerne på



siden af pistolen og ryk forsigtigt trykværket frem eller tilbage, stram derefter skruerne igen.

### SKIFT INDSTILLING

7

Træk ud i drejknappen og



drej til den rette pris kommer frem, skub derefter knappen helt ind på plads igen.

### SKIFT FARVERULLE

8

For at skifte farverulle træk da forsigtigt udad.



9



Tryk forsigtigt som vist for at skifte farverullen.

### ONE LINE Example of layout

SK	1	1	1	1	1
K€	2	2	2	2	2
PO	3	3	3	3	3
FT	4	4	4	4	4
PYB	5	5	5	5	5
\$	6	6	6	6	6
£	7	7	7	7	7
€	8	8	8	8	8
S R	9	9	9	9	9
D H	0	0	0	0	0
L L	.	.	.	.	.
J D	.	.	.	.	.
K D	.	.	.	.	.

4,5 mm

2,3 mm

### TWO LINE Example of layout

SK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
K€	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
PYB	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
\$	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
£	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
€	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
S R	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
D H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L L	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
J D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
K D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

TOP LINE

4,5 mm

2,3 mm

BOTTOM LINE

4,5 mm

2,3 mm