

Dobbelt kontrolgreb (DI2)



Brugervejledninger på andre sprog kan fås på :
<http://si.shimano.com>

VIGTIG BEMÆRKNING

- For yderligere information om montering og justering, bedes du kontakte den forretning, hvor du har købt cyklen, eller en cykelhandler i dit område. En brugervejledning fra forhandleren kan også fås på vores webside (<http://si.shimano.com>).
- Dette produkt må ikke skilles ad eller ændres på nogen måde.

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du sørge for at læse denne brugervejledning grundigt inden ibrugtagningen og følge den med henblik på korrekt brug.

Generelle sikkerhedsoplysninger

Kontakt købsstedet eller en cykelhandler for information om udskiftning.



ADVARSEL

- Når skifteknappen anvendes, vil motoren, som driver forskifteren, skifte til skiftepositionen uden at stoppe, så vær påpasselig med ikke at få fingrene i klemme.
- Det er vigtigt at forstå cyklens bremsesystem tilstrækkeligt. Forkert brug af cyklens bremsesystem kan føre til at du mister kontrollen og der kan ske alvorlig skade. Fordi hver cykel er anderledes skal du være sikker på at du lærer den rette bremseteknik (inkl. hvor meget pres du skal bruge på bremsen og hvordan du holder cyklen under kontrol). Dette kan læres ved at henvende dig til en professionel cykelforhandler og læse brugsvejledningen og ved at øve dig på bremseteknikken når du cykler.
- Hvis der bremses for hårdt med forbremsen, kan hjulet låses fast og cyklen kan vælte forlæns med alvorlig tilskadekomst som resultat.
- Kontroller altid, at for- og bagbremsen fungerer korrekt, før du bruger cyklen.
- Den påkrævede bremselængde vil være længere i vådt føre. Sæt farten ned og begynd at bremse tidligere og forsigtigere.
- Hvis vejbanen er våd, skrider dækkene lettere ud. Hvis dette sker, risikerer du at vælte med cyklen. For at undgå dette skal du sætte farten ned og begynde at bremse tidligere og forsigtigere.
- Ved karbonhåndtag skal der checkes at der ikke er nogen skader såsom karbonadskillelse eller revner. Hvis der er nogle skader må den ikke bruges; kontakt stedet hvor den er købt eller en cykelhandler. Ellers kan grebet brække, og bremserne vil muligvis ikke fungere længere.
- Opbevar brugervejledningen på et sikkert sted til senere konsultation, efter at du har læst den grundigt.

Bemærk

- Kranken skal rotere ved al betjening af gearskiftet.
- Fjernkontakten gøres funktionsdygtig ved at opdatere softwaren med E-TUBE PROJECT efter tilslutning af den trådløse enhed (SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111). Kontakt købsstedet for yderligere oplysninger.
- Komponenterne er udviklet, så de er helt vandtætte og kan tåle cykling i vådt føre; dog er de ikke beregnet til at lægge i vand.


- Rengør ikke cyklen med en højtryks bilvask. Hvis der trænger vand ind i delene, kan betjeningsproblemer eller rust blive resultatet.
- Produkterne skal håndteres med forsigtighed og må ikke udsættes for hårde stødbelastninger.
- Vær påpasselig med, at der ikke kommer vand ind i terminalen.
- Anvend ikke fortynder eller lignende substanser til rengøring af produkterne. Sådanne substanser kan beskadige overfladerne.
- Grebet af kulfiber skal rengøres med en blød klud. Brug et mildt rengøringsmiddel. Ellers kan materialet blive nedbrudt og blive beskadiget.
- Undgå at forlade carbon håndtag på steder, hvor høje temperaturer er til stede. Desuden må de ikke komme i nærheden af åben ild.
- Kontakt købsstedet angående opdateringer af produkt-softwaren. Den nyeste up-to-date information finder du på Shimanos webside.
- Læs desuden brugervejledningerne for bremsen og andet udstyr der skal forbindes.
- Der er ingen garanti på produkterne for slid som opstår fra almindelig brug.

Regelmæssige eftersyn inden der køres på cyklen

Inden du kører på cyklen, skal du kontrollere følgende. Kontakt købsstedet eller en cykelhandler, hvis der er problemer med de følgende punkter.

- Virker for- og bag-bremsen rigtigt?
- Har bremsehåndtaget tilstrækkeligt spillerum?
- Er bremsekablet rustent, flosset eller revnet?
- Er bremseskoene slidt ned til rillerne?
- Skiftes der gear, når skifteknapperne betjenes?
- Er grebene forsvarligt monteret på styret?
- Er der unormal støj under anvendelsen?

Delenes betegnelse



*1 Funktionen findes ikke på nogle modeller afhængigt af specifikationerne. Træk gearvælgermancetten til side for at se, om der er monteret en fjernkontakt.

*2 Antal porte i terminalafsnittet varierer afhængigt af modellen.

Funktion

Gearskifte

Sørg for at træde pedalerne rundt, når der skiftes gear.


Fjernkontakt (indlæsning af data)

Fjernkontakten transmitterer signaler til kompatible komponenter via den trådløse enhed (SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111). Betjening og funktioner varierer afhængigt af den kompatible komponent. Der henvises til betjeningsvejledningen for den pågældende kompatible komponent.

Anvendelse af bagskifteknapp (indlæsning af data)


< Skifteknapp (X) >

Kæden flyttes fra et lille bagtandhjul til et større bagtandhjul.



< Skifteknapp (Y) >


Kæden flyttes fra et stort bagtandhjul til et mindre bagtandhjul.



Anvendelse af forskifteknapp (indlæsning af data)


< Skifteknapp (X) >

Kæden flytter fra den lille klinge til den store klinge.



< Skifteknapp (Y) >

Kæden flytter fra den store klinge til den lille klinge.



Hvis kæden falder af til indersiden, skal man vedblive at trykke på skifteknapp (X) i 1 sekund eller mere for at flytte forskifteren til den yderste stilling, og derefter holde den nedtrykket i 10 sekunder for at genindstille kæden.


Hvad der faktisk sker kan variere afhængigt af de tilsluttede komponenter samt softwareversionen.

Der kan foretages følgende ændringer af indstillingerne for hver kontakt. Kontakt købsstedet for nærmere oplysninger og justering af indstillinger.

- Ombytning af indstillingen for op- og nedskift på gearkontakt (X) og (Y)
- Ombytning af indstillingen for for- og bagskift på gearkontakterne (højre/venstre)
- Konfiguration af indstillingerne for multigearskift
- Indstilling af fjernkontakterne til at fungere som gearkontakter

Bremsning

Dette produkt er udstyret med en grebsjusteringsfunktion. Kontakt købsstedet for nærmere oplysninger og justeringer.



SHIMANO

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan

Bemærk venligst, at specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring. (Danish)