



CPH Light montagevejledning - dansk

Påkrævet værktøj: stjerneskruetrækker og svensknøgle

- 1.** Før monteringen: Vær sikker på, at du parrer det rigtige beslag med den rigtige lygte. Beslaget med ét buk er til forlygten, og beslaget med to buk er til baglygten. Når lygte og beslag er parret, fjernes skruerne fra lygten. Herefter placeres beslaget på lygten, således at logoet vender mod dig selv, og skruerne genindsættes.
 - 2.** Fjern hjulmøtrikken på den side af cyklen, som vender mod trafikken. Placer cykellygtens monteringsbeslag på hjulakslen. Vær sikker på, at beslaget er vandret. Sæt hjulmøtrikken på igen, og spænd den godt fast.
 - 3.** Løsgør skruerne i magneterne. Placer magneternes ender omkring to eller flere eger. Spænd skruerne fast, indtil magneten sidder sikkert i den ønskede position. Juster positionen ved at løsne skruerne og føre magneterne op eller ned. Når magneterne er korrekt placeret, strammes skruerne helt.
 - 4.** For at opnå maksimal ydelse skal du være sikker på, at magneterne sidder 1-3 mm fra cykellygten. Hvis lygten skal justeres i forhold til magneterne, skal skruen på bagsiden af lygten løsnes.
- NB.** Ved ReePower™ (kun CPH Light+): Første gang lygterne tages i brug, skal backupfunktionen lades helt op. Det er derfor nødvendigt, at cykle 10-15 minutter, inden lygterne virker optimalt.

