

# Advarselslys-kuffert med Intelligente Advarsels-puks

## **Beskrivelse**

De intelligente advarsels-puks har avanceret trådløs kommunikationsteknologi, til automatisk at kommunikere med samtlige advarsels-puks ad gangen. De intelligente puks ved hvilken rækkefølge de er blevet aktiveret i forhold til hinanden, og tilpasser sig herefter. Hver advarsels-puk kan lyse i 3 farver (gul, rød eller blå). De forskellige flash-mønstre og farver, skiftes nemt på alle advarsels-puks på én gang. Den første puk i sekvensen bliver automatisk til "master", og alle andre puks der tilsluttes efter, bliver til "slave".

## **Nem og simpel aktivering**

Når en advarsels-puk tages ud af kufferten, tændes den automatisk med det samme. Den næste puk der tages op, ved nu at den er nummer 2 i rækken, og synkroniserer sit mønster efter den første. Alle advarsels-puks styres ud fra den første aktiverede puk.

## **Brug**

Disse advarsels-puks er nemme at tage med sig, og er ideelle til nødsituation, vejarbejde, vedligeholdelse osv.

## **Specifikationer og egenskaber (advarsels-puks)**

- Mål: 120 x 40 mm.
- Materiale: PC+TPE
- Genopladelig 18.650 lithium batteri
- Batteritid: 10-72 timer (kommer an på hvile flash-mønstre der anvendes)
- 360° horisontal synsvinkel, 180° vertikal synsvinkel, synlig op til 1 km. væk
- 6 advarsels modes:
  - Enkel flash
  - Dobbelt flash (strobe)
  - Langsom flash
  - 100% til 0% (fade)
  - Hurtig flash
  - Flash på samme frekvens
- 8 stk. super kraftige LED dioder på siden, og 4 stk. på toppen.
- Den anbefalede maksimale afstand imellem hver puk er 50 m.
- På undersiden af hver puk er der to kraftfulde magneter der gør det muligt, at sætte dem på køretøjer el. anden metal overflade.
- Den genopladelige kuffert kan oplades via en af de medfølgende oplade-stik: 220V AC oplader og cigar-oplader.
- Hver puk har en LED indikator ud fra sin ladeposition.
- Hvis en rød diode lyser på en advarsels-puk imens den er i brug, betyder der lavt batteri.
- IP67 vandtæt
- Anti-tryk og anti-vibrations bestandig

## **Betjening af knap (Rund knap)**

- Ved tryk på den runde knap ændres flash-mønsteret
- Når den runde knap holdes nede i 3 sekunder, slukkes alle advarsels-puks

## **Betjening af knap (Firkantet knap)**

- Hold den firkantede knap nede for at se batterikapaciteten, der er 4 indikationer: 8 lys, 6 lys, 4 lys, 2 lys. 8 lys betyder fuld styrke, 2 lys betyder skal snart oplades.
- Enkelt tryk på den firkantede knap, ændrer lysfarven. Der kan skiftes farve imellem rød, gul og blå.

