

Brugsvejledning

UNITRON CLIMATE BOX UCB LCD

15 l og 32 l

16 - 18°C



INDHOLD

- Selve boksen
- Netkabel
- Cigarstik

FØR OPSTART

Forbind boksen i lysnettet.

Boksen kan også anvendes i en bil eller traktor med cigartænder. Dog skal følgende være opfyldt :

- Spændingen skal være 12 V
- Negativ stel

Ved brug i bil eller traktor er det nødvendigt at montere den medfølgende plastikhætte på cigarstikket, da stikket ellers risikerer at have dårlig forbindelse.

TEMPERATUR

Boksen er fra fabrikken indstillet til at holde temperaturen i området 16 C° - 18 C°.

Temperaturen i flasken/tuben holdes indenfor dette område selvom omgivelsestemperaturen varierer fra 0 C° - 28 C°. Udsættes boksen for ekstreme temperaturer risikerer man at temperaturen i boksen ikke holdes konstant. **Udsæt derfor ikke boksen for frost eller direkte sollys !**. Bemærk at når boksen varmer vil lysdioden på siden af boksen lyse rødt. Når boksen køler vil lysdioden være grøn. Når boksens temperatur er ideel, vil lysdioden være slukket.

Temperaturen i displayet er vejledende og kan afvige ± 1 °C.

OPBEVARING

Boksen bør stilles et tørt sted uden støv. F.eks. i et forrum.





Høj luftfugtighed kan være årsag til at der dannes kondensvand i bunden af boksen. Dette skal fjernes .

VEDLIGEHOLDELSE

Ydersiden af boksen kan rengøres med en fugtig klud. Der kan evt. anvendes en smule sulfo. Andre rengøringsmidler kan skade overfladen. Støv på ventilatorer og køleprofil nedsætter virkningsgraden og kan med forsigtighed fjernes med trykluft.

DISPLAY

Hvis der ikke vises noget tal i det udvendige display, kan dette i reglen løses ved at udskifte batterierne.

			
Vend boksen på højkant og afmonter de 9 skruer gavlen er skruet fast med.	Træk gavlen fri	Pres termometeret ud, ved et presse med et par fingre.	Udskift de to LR44 batterier på bagsiden af termometeret. Derefter isættes termometeret og gavlen skrues på igen.

GARANTI

Boksen er fra købsdatoen dækket af 12 måneders garanti.

Skal apparatet sendes ind, skal man medsende en

detaljeret beskrivelse af fejlen, samt evt. kvittering med købsdato. Kunden betaler fragt og forsikring den ene vej. Vi betaler fragten retur.

Skader, der opstår som følge af fejlanvendelse, er ikke dækket af garantien. Der ydes ingen erstatning for følgeskader.

SPECIFIKATIONER

	14 L	35 L
Dimensioner	B/D/H 29 x 43 31 cm	B/D/H 35 x 45 x 52 cm
Kapacitet	14 l. = 35 flasker/tuber	35 l. = 80 flasker/tuber
Vægt	6,5 kg	10,50 kg
Intern Strømforsyning	220 - 240 V (Netspænding)	220 - 240 V (Netspænding)
Omgivelses temperaturer	0 - 28 °C	0 - 28 °C