


THINK  
RIDER

## X2 MAX Smart Hometrainer

### INSTRUCTION



## 1. Produkt introduktion

Tak fordi du har købt ThinkRider X2 MAX smart Hometrainer. Læs venligst vejledningen omhyggeligt inden brug.

### Tekniske specifikationer

- Materiale: Stål
- Pakkestørrelse: 58 x 48 x 21 cm
- Pakkevægt: 16 kg
- Modstandstype: Elektromagnetisk dæmpning
- Drivtype: Direct drive
- Maksimal simuleret hældning: 18%
- Trådløs forbindelse: ANT+ (tilslutning til PC), Bluetooth 4.0 (tilslutning til smartphones og tablets)
- Maksimal modstandskraft: Cirka 2000 watt
- Strøm nøjagtighed: ±2%
- Lydniveau: 58db (@1.0m & 30KPH)
- Strømforsyning: 12v

### Tilpasningsinstruktioner

- Fælgstørrelse: Landevejscykel: 24/650c/700c, MTB: 24"/26"/650B/29"
- Navtype: 130/135QR (Standard), 12x142 og 12x148 thru-axel
- Kasse: Shimano / SRAM 8,9,10,11 Speed (XDR/CP valgfri)
- Softwaretilpasning: ZWIFT, ROUVY, Thinkrider, Powerfun, etc.


### Cykel app anbefales

- RAnbefalet software download adresse: [www.thinkrider.com](http://www.thinkrider.com)


\* Due to the rapid upgrades of third party software, we will not notify you of adaptation changes of third-party software.

## 2. Indhold

ThinkRider X2 MAX Smart Bike Hometrainer \*1




Strømforsyningsadapter \*1




Quick Release \*1




Adaptore til Quick Release (understøtter 130/135 QR)



8-9-10 speed hastighedsskive \*1



Thru axle adapters (Support 142/148mm)




OBS:

Standardtilbehøret inkluderer ikke kassette, ANT+ USB-modtager. Hvis du har brug for disse, kan du købe dem separat hos din forhandler.


## 3. Hometrainer installation

1. Placer hometraineren på en plan overflade og sørg for, at der ikke er nogen forhindringer eller farlige objekter i nærheden.
2. Installer basen og stram skruerne for at sikre, at hometraineren er stabil.




3. Tilslut hometraineren til en standard 110v-220v stikkontakt med den originale strømforsyningsadapter.
4. Den standard friløbsnav, der følger med hometraineren, er af typen Shimano HG, som er kompatibel med Shimano/SRAM 8-11 hastigheds-kassetter. (BEMÆRK: 11-speed kassette kan installeres direkte, mens 8-10-speed kassetter kan kræve en afstandsskive.) (BEMÆRK: Kassetten er ikke inkluderet i standardtilbehøret.)
5. Følg venligst instruktionerne nedenfor for at installere adapterne.

**Bemærk:** Adapteren på ikke-drive siden kan indsættes i forskellige retninger for at passe til forskellige størrelser akselafstand. Se billedet nedenfor.



Quick release adapter installation method



Thru axle adapter installation method

Bemærk:

- 142mm og 148mm thru-aksel adaptere er ikke inkluderet som standardtilbehør. Hvis du bruger en cykel med skivebrems, skal du købe adapterne separat hos din forhandler.
- Campagnolo/XDR frinav er også et valgfrit produkt, som du kan købe fra din forhandler, hvis du bruger CP 9-12s eller SRAM XDR/XD-gruppesæt.

## 4. Forbehold

- Lad ikke børn og kæledyr komme tæt på hometraineren
- Brug venligst hometraineren på et stabilt underlag.
- Kontakt din læge, før du påbegynder eller ændrer ethvert træningsprogram.
- Rør ikke ved hometrainerens bevægelige dele med hænderne eller andre genstande.
- Svinghjulet bliver meget varmt efter længere tids brug. Rør det ikke.
- Rør ikke svinghjulet eller adskil cyklen, mens svinghjulet stadig roterer.
- Vær forsigtig, når du står på hometraineren.
- Hold hometraineren væk fra ild, vand og andre forhindringer.

- Det er strengt forbudt for personer med hjerte- eller hjernesygdomme eller andre brugere, som ikke er egnede til højintensitetstræning, at bruge hometraineren.

- Brugere, som ikke er ansvarlige for deres egen adfærd, bør ikke bruge en hometrainer.

## 5. Firmware-opdatering og softwareindstillinger

### • Firmwareopdatering

Hometraineren kan opdateres med ny firmware.

For firmwareopdateringer skal du downloade appen til din mobiltelefon:

ThinkRider Tools (brug din smartphone og download appen fra den officielle hjemmeside).

(Hjemmeside: [www.thinkrider.com](http://www.thinkrider.com))

- ! Særlige bemærkninger: Under opdateringen skal telefonen holdes inden for 1 meter af cykeltræneren. Forlad ikke opdateringsvinduet, udfør ikke andre operationer, og sluk ikke for hometrainerens strøm, før firmwareopdateringen er fuldført.

### Kalibrering af svinghjul

Vi anbefaler, at du udfører en kalibrering af svinghjulet for hver 300 timer eller for hver 6000 kilometer.

Hvis remmen glider, kan du besøge den officielle hjemmeside og se videoen om justering af remmen og derefter justere den i overensstemmelse hermed. Remmen er en slidgenstand, og når den når slutningen af sin levetid, skal du købe og erstatte den selv (du kan kontakte en forhandler for at købe en ny rem).

### Indstillinger for cykel-app

Denne hometrainer er generelt kompatibel med de fleste standardprotokoller for tredjeparts cykelsoftware. Efter at du har downloadet og installeret cykelsoftwaren på din smartphone eller computer, skal du tænde for hometraineren, åbne softwaren, finde enhedsforbindelsesmenuen i softwaren, og søge efter og tilslutte "hometrainer"-signalet.

## 6. Garanti

- a) Produktet er garanteret i ét år. Hvis produktet fejler inden for garantiperioden, og fejlen skyldes en kvalitetsfejl ved det oprindelige udstyr eller monteringsprocessen, vil virksomheden levere gratis reparation og udskiftning af reservedele.

- b) Brug venligst det originale emballagemateriale, hvis du skal sende produktet.

- c) Skader eller funktionsfejl forårsaget af følgende grunde er ikke dækket af garantien

1. Skade forårsaget af brug eller installation i strid med instruktionerne.
2. Skader på produktet som følge af menneskelige faktorer eller uheld.
3. Hvis du har adskilt produktet uden tilladelse, og ikke kontaktet virksomheden eller forhandleren først.
4. Indtrængen af vand, der forårsager fejl i udstyret.
5. Aldring og ridser som følge af normal brug.

\* Efter garantiperiodens udløb vil virksomheden stadig tilbyde reparationsservice, men de tilsvarende reparationsomkostninger vil blive opkrævet.

## FCC-erklæring

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til afsnit 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Omdiriger eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på en anden kreds end den, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part for overholdelsen, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.