



# H. W. LARSEN & SØNNER A/S

SLAGTERBODERNE 21 · KØDBYEN · DK 1716 KØBENHAVN V · DENMARK

TLF. +45 33 24 11 22 · FAX +45 33 24 53 22 · GIRO 408-7534

**Specialfirma for fødevarerbranchen**

## VEDLIGEHOJDELSE AF ERGOSTEEL:

1. Ergostålet skal vaskes dagligt med vand og sæbe og i overensstemmelse med virksomhedens sanitære program.
2. Efter rengøring skal Ergostålet enten sprøjtes med eller dyppes i levnedsmiddel godkendt mineral olie.
3. Kontroller delene på Ergostålet og undersøg om de 2 fjederstål bevæger sig let ned ved tryk og returnerer til udgangspositionen når trykket fjernes.
4. Hvis fjederstålene ikke returnerer let til udgangspositionen, skal skruerne på bagsiden løsnes lidt. Hvis dette ikke hjælper, kan det være nødvendigt at udskifte fjederstål og/eller retur fjedre.

*ADVARSEL.: Skruerne skal ikke løsnes mere end højst nødvendig.*

## UDSKIFTNING AF DELE PÅ ERGOSTEEL:

1. De gamle fjederstål fjernes ved at skruerne på bagsiden fjernes. Derefter kan fjederstålene trækkes ud af deres sæde.
2. Sæderne skal rengøres inden de nye fjederstål monteres, så der ikke er blodrester, kødtrævler osv. tilbage.
3. Monter de nye retur fjedre på fjederstålene. Sæt stålene og fjedrene på plads i sædet uden at fjedrene strammes.
4. Herefter monteres skruen på bagsiden. Den skal spændes i bund og herefter løsnes til stålene bevæger sig frit.
5. Træk herefter fjederstålene nedefter, forbi sidestoppet og bundstoppet således at enkelt fjederstålet kan placeres mellem dobbelt fjederstålet.
6. Træk fjederstålene tilbage over bundstoppet og lad dem svinge op til sidestoppet ved fjederens hjælp.
7. Kontroller herefter at fjederstålene er korrekt monteret, og kan bevæge sig let.

## RESERVEDELE TIL ERGOSTEEL.

NB.: Højre og venstre stål samt højre og venstre fjedre kan kun monteres på en måde. Sørg derfor at sikre at delene passer sammen.

CZ-HES-505 LØS FJEDER, VENSTRE

CZ-HES-506 LØS FJEDER, HØJRE

CZ-HES-507 BUND OG SIDE STOP

CZ-HES-9501 VENSTRE STÅL + FJEDER + SKRUE + SKIVE

CZ-HES-9502 HØJRE STÅL + FJEDER + SKRUE + SKIVE